



型号.9075 配件列表

摆夹板	710-204
游丝摆轮	039-993
轮系夹板	701-J09
条盒轮	001-992
秒针停止杆	269-402
日历内夹板	713-167
中心轮	028-A57
托钻 (1)	094-040
托钻 (2)	094-010
固机垫片 (x2)(选项)	082-060
二轮	012-A43
上夹板	702-201
止逆杆	060-551
定位块簧	903-A15
离合轮	064-991
小钢轮	058-502
日历盘	108-P7XX
日历盖板	293-A53
限位簧	109-893
表盘压圈 (金属)	212-B12
时轮簧	078-140
擒纵轮	032-991
秒轮	023-A65
第二时轮	075-B43
时轮调节垫块	350-055
第二时轮过轮	087-C22
减速传动轮 (1)	088-254
减速传动轮 (2)	088-252
减速传动轮 (3)	088-253
减速传动轮 (4)	138-252
时差修正过轮 (1)	087-C23
时差修正过轮 (2)	087-A72
擒纵叉	035-702
日历夹板	719-068
跨轮	072-A07
跨轮盖板	079-A00
内罩 (塑料圈子)	500-0000M
操作杆	257-152
摆锤	119-B38
叉夹板	708-091
日历修正快跳轮 (1)	087-B08
滑动大钢轮 (2)	087-C03
大钢轮	059-805
减速轮 (1) 簧片	115-101
换向轮	141-251
摆夹板螺丝	923-998
中夹板螺丝 (x5)	923-998
日历夹板螺丝 (x3)	923-A10
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	924-752
轮系夹板螺丝	923-998
止逆杆螺丝	922-820
止逆杆簧螺丝	922-820
日历盖板螺丝 (1)(x2)	930-706
日历盖板螺丝 (2)(x2)	930-702
盘面(字面)螺丝 (x2)	929-808
杂件压簧螺丝 (x2)	923-630
摆锤螺丝 (x3)	923-999
叉夹板螺丝 (x2)	922-820
活动外桩环螺丝	927-020
上夹板盖板螺丝 (自动上条)(x2)	930-701
上夹板盖板螺丝 (手动上条)(x3)	930-701
拉档	067-995
拉档销 (1)	906-A12
拉档簧	077-996
柄轴	065-A05
拔针轮	076-751
防震器 (1)	098-090
防震器 (2)	098-090
三轮	017-A11
时差修正轮	087-A72
上夹板盖板 (自动上条)	117-354
上夹板盖板 (手动上条)	117-361
立轮	063-351
离合杆	071-995
日历推动轮	103-A28
** 长柄轴 **	065-A25