



## 型号.2170 配件列表

充电电池	295-520
充电电池压片	234-C98
中心轮	028-A66
中心轮夹板	711-281
柄轴压板	212-B13
离合轮	064-660
离合轮压片	212-B17
线圈	246-144
时轮簧	078-040
外装导通触点	902-A32
电路板	279-K56
五轮	084-190
秒轮	023-223
四轮停止杆	269-413
时轮	075-304
时轮压片	176-A17
跨轮	072-760
充电电池负极端子	231-999
转子	285-202
线圈螺丝	922-183
电路板螺丝 (1)	922-183
电路板螺丝 (2)	922-154
上夹板螺丝 (1)	922-154
上夹板螺丝 (2)	934-440
拉档	067-146
柄轴	065-371
定子	190-A43
三轮	017-A14
上夹板	701-K14
太阳能电池字面影	110-725
离合杆	071-A14