



型号.9T22 配件列表

电池	280-730
电池压簧	231-368
电池压簧绝缘片	230-220
中心轮	028-287
离合轮	064-790
线圈	246-182
时轮簧	078-040
电路板	279-L60
五轮	084-700
秒轮	023-318
时轮	075-446
跨轮	072-121
转子	285-175
线圈螺丝	930-640
上夹板螺丝 (x2)	923-112
拉档	067-194
拉档簧	077-136
柄轴	065-495
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-246
定子	190-A09
三轮	017-151
上夹板	701-J74
离合杆	071-137
 ** 长柄轴 **	 065-551