



型号.1L40 配件列表

电池压簧	231-368
电池压簧绝缘片	230-220
中心轮	028-306
离合轮	064-790
线圈	246-181
表盘压片	713-125
时轮簧	078-040
电路板	279-A45
五轮	084-750
秒轮	023-328
秒轮簧	903-106
时轮	075-467
秒钟传动轮 (1)	087-195
秒钟传动轮 (2)	087-195
五轮下	020-070
跨轮	072-126
转子	285-175
线圈螺丝	923-107
表盘压片螺丝 (x3)	922-940
主夹板螺丝 (x2)	923-112
秒轮	025-107
拉档	067-194
拉档簧	077-136
柄轴	065-477
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-239
定子	190-A09
三轮	017-149
离合杆	071-136