



## 型号.2036 配件列表

电池压簧 (正极)	234-C96
中心轮	028-135
中心轮夹板	711-281
柄轴压板	212-B13
离合轮	064-660
离合轮压片	212-B17
线圈	246-144
时轮簧	078-040
电路板	279-M31
五轮	084-971
秒轮	023-223
四轮停止杆	269-413
时轮	075-304
跨轮	072-760
电池压簧 (负极)	231-999
转子	285-202
线圈螺丝	922-183
电路板螺丝 (1)	922-183
电路板螺丝 (2)	922-154
上夹板螺丝 (1)	922-154
上夹板螺丝 (2)	934-440
拉档	067-146
柄轴	065-468
定子	190-A43
三轮	017-A14
上夹板	701-K14
离合杆	071-A14
** 长柄轴 **	065-371
** 长柄轴 **	065-511
** 长柄轴 **	065-994