



型号.2034 配件列表

电池	280-390
电池压簧 (正极)	234-919
中心轮	028-610
中心轮夹板	711-100
柄轴压板	212-319
离合轮	064-660
离合轮压片	212-200
线圈	246-144
时轮簧	078-040
电路板	279-A71
五轮	084-190
秒轮	023-303
时轮	075-193
跨轮	072-760
电池压簧 (负极)	231-105
转子	285-166
线圈螺丝	922-183
电路板螺丝 (1)	922-183
电路板螺丝 (2)	922-154
上夹板螺丝 (1)	922-154
上夹板螺丝 (2)	934-440
拉档	067-146
柄轴	065-468
定子	190-420
三轮	017-103
上夹板	701-933
离合杆	071-133
** 长柄轴 **	065-371
** 长柄轴 **	065-511
** 长柄轴 **	065-994