



型号.8215 配件列表

| | |
|-----------------|----------|
| 摆夹板 | 710-159 |
| 游丝摆轮 | 039-102 |
| 上夹板 | 701-263 |
| 条盒轮 | 001-870 |
| 止秒杆 | 269-408 |
| 日历修正杆 | 116-300 |
| 固机垫片 (x2)(选项) | 082-060 |
| 中心轮 | 012-116 |
| 中心轮夹板 | 711-074 |
| 止逆杆 | 060-390 |
| 定位块簧 | 903-700 |
| 离合轮 | 064-450 |
| 小钢轮 | 058-360 |
| 日历修正簧 | 903-A31 |
| 日历盘 | 108-9500 |
| 日历推动轮 | 103-650 |
| 日历盘压片 | 176-150 |
| 日历盘限位簧 | 109-350 |
| 表盘压圈 (金属)(选项) | 502-0085 |
| 擒纵轮 | 032-106 |
| 四轮 | 023-940 |
| 秒簧 | 903-690 |
| 时轮 | 075-124 |
| 日历传动轮 | 100-170 |
| 快跳轮 | 087-250 |
| 过轮簧 | 078-150 |
| 擒纵叉 | 035-560 |
| 下托钻 | 094-040 |
| 跨轮 | 072-520 |
| 跨轮盖板 | 079-600 |
| 内罩 (塑料圈子) | 500-710 |
| 摆锤 | 119-A76 |
| 叉夹板 | 708-095 |
| 换向轮 | 141-190 |
| 大钢轮 | 059-560 |
| 减速轮 | 088-120 |
| 上夹板螺丝 (x3) | 924-460 |
| 固机垫片螺丝 (x2)(选项) | 924-460 |
| 中心轮夹板螺丝 (x2) | 923-600 |
| 止逆杆螺丝 | 924-460 |
| 止逆杆簧螺丝 | 923-600 |
| 日历驱动轮螺丝 | 923-600 |
| 日历盖板螺丝 (x4) | 923-630 |
| 盘面(字面)螺丝 (x2) | 929-610 |
| 跨轮盖板螺丝 (x2) | 923-630 |
| 摆锤螺丝 | 925-490 |
| 擒纵叉盖板螺丝 | 923-600 |
| 拉档杆螺丝 | 923-640 |
| 外桩螺丝 | 920-010 |
| 定位杆螺丝 | 923-640 |
| 摆轮盖板螺丝 | 924-460 |
| 止秒中间杆 | 273-201 |
| 拉档 | 067-860 |
| 拉档簧 | 077-680 |
| 拔针轮 | 076-430 |
| 防震器 (x2) | 098-090 |
| 秒轴 | 025-670 |
| 三轮 | 017-760 |
| 上托钻 | 094-010 |
| 时轮簧 | 078-140 |
| 柄轴 | 065-212 |
| 离合杆 | 071-A04 |
| ** 长柄轴 ** | 065-A06 |