




## 型号 82S5 使用说明书

### A) 显示和按钮

#### B) 上发条

#### C) 校时

### A) 显示和按钮



### B) 上发条

当柄头在正常位置时，手表也可通过顺时针转动柄轴手动上条  
手动上条的话一般转几下，就开始走针。

### C) 校时

1. 将柄轴拨到第一档位。
2. 转动柄头可调整时针和分针到正确时间。
3. 然后将柄轴推回原位置。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**