



型号.9T12 配件列表

| | |
|------------------|----------------|
| 内板 | 713-112 |
| 电池压簧 | 231-368 |
| 电池压簧绝缘片 | 230-220 |
| 日历修正杆 | 116-112 |
| 中心轮 | 028-286 |
| 离合轮 | 064-790 |
| 线圈 | 246-182 |
| 日历盘 | 108-E5XX |
| 日历推动轮 | 103-111 |
| 日历盘限位簧 | 109-500 |
| 表盘护圈 | 110-430 |
| 时轮簧 | 078-040 |
| 电路板 | 279-B32 |
| 五轮 | 084-700 |
| 秒轮 | 023-326 |
| 日历盘压片 | 293-103 |
| 时轮 | 075-455 |
| 快跳轮 | 087-162 |
| 跨轮 | 072-121 |
| 转子 | 285-175 |
| 线圈螺丝 | 930-640 |
| 日历压片螺丝 (x3) | 929-510 |
| 上夹板螺丝 (x2) | 923-112 |
| 拉档 | 067-173 |
| 拉档簧 | 077-136 |
| 柄轴 | 065-495 |
| 拔针轮 | 076-640 |
| 柄轴压板 | 212-B29 |
| 定子 | 190-A09 |
| 三轮 | 017-149 |
| 上夹板 | 701-K51 |
| 离合杆 | 071-137 |
| ** 长柄轴 ** | 065-551 |