



型号 9015/9019 使用说明书


A) 显示和按钮

B) 上发条

C) 校时

D) 调整日历

A) 显示和按钮



B) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

手动上条的话一般顺时针转十五至二十下即可。

C) 校时

1. 柄头拉至二档位置，转动柄头调整时间。

2. 确认是上午或下午的钟点。

D) 调整日历

1.将柄头拉到一档位，转动柄头调整日历。

* 在晚上8点30分至凌晨2点之间调整日历的话，第二天日历可能不会跳动。

请勿在上述时间段内调整日历。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。