



型号.6P28 配件列表

电池压簧	231-163
中心轮 (=分轮)	028-196
中心轮夹板	711-183
离合轮	064-790
线圈	246-121
日历推动轮	103-970
日历盖板	106-740
日历盘限位簧	109-520
表盘盖板	293-870
盖板榫	027-102
电路板	279-L30
五轮	084-460
秒轮 (=四轮)	023-205
时轮	075-328
24小时过轮 (1)	087-990
24小时过轮 (2)	087-B41
日历过轮	100-330
跨轮	072-890
月历修正杆盖板	117-260
转子	285-800
日历压板螺丝 (x3)	929-520
主夹板螺丝 (x3)	923-810
拉档	067-168
拉档簧	077-109
柄轴	065-379
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-138
上夹板簧	027-101
定子	190-790
三轮	017-119
离合杆	071-970
24小时轮	100-350
24小时轮压板	117-270
** 长柄轴 **	065-407
** 长柄轴 **标准	065-426