



## 型号.GL12 配件列表

日历快跳轮 (1)	087-113
日历快跳轮 (2)	087-114
日历修正轮	255-430
日历托圈	714-094
中心轮	028-336
中心轮夹板	711-256
离合轮	064-101
线圈	246-A24
日历盘	108-G2XX
日历推动轮	103-123
日历盘压片	293-123
日历盘限位簧	109-430
电路板	279-M07
五轮	084-860
秒轮	023-372
时轮	075-B02
跨轮	072-131
转子	285-226
电池压簧螺丝	922-204
线圈螺丝	922-204
日历压片螺丝 (x2)	929-680
电路板螺丝	922-204
拉档簧	019-260
柄轴	065-547
拔针轮	076-700
定子	190-A31
三轮	017-167
上夹板	701-K01
离合轮弓弹	292-360
** 长柄轴 **	065-995