



型号 0S21 使用说明书

秒表功能：中央计时秒针以 1/1 秒为单位测时

A) 显示与按钮


B) 调整时间

C) 调整日期

D) 使用秒表

E) 重置秒表 (包括更换电池后)

A) 显示与按钮



B) 调整时间

1. 将表冠拉出至第二档位。
2. 旋转表冠调整时针和分针。

C) 调整日期

1. 将表冠拉出至第一档位。
2. 以逆时针方向旋转表冠调整日期。

*如果在晚上的9时至凌晨1时左右之间进行日期调整的话，次日有可能不换历。


3. 日期调整完毕后，将表冠推回原位。

D) 使用秒表

本秒表以 1/1 秒为单位测量和显示时间，最大计时值为 59 分 59 秒。

如何用秒表测时

1. 按“A”按钮可开始或停止秒表。
2. 按“B”按钮可重置秒表，使计时秒针及计时分针返回至零位置。



E) 重置秒表 (包括更换电池后)

重置秒表后或电池更换后，如计时秒针未返回到零位置时，请按照以下步骤执行。

1. 将表冠拉出至第二档位。
2. 按“A”按钮使计时秒针归至零位。
持续按住“A”按钮可使计时指针快速运转。
3. 指针归零后，将表冠推回原位。

*在计时秒针向零位置方向转动时，请勿将表冠推回原位。

否则，当表冠返回原位时，计时秒针将中途停止运转并将此位置识为零位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。