




Cal. 6T51 使用说明书

A) 显示



*不同款式的日期表示位置可能有所不同。

B) 时间调整

1. 表冠拉到1档位。
2. 旋转表冠调整时针和分针。
3. 时间调整完成后，表冠推回到正常位置。

※表冠在1档位时，秒针不会止秒。

C) 星期调整

1. 表冠拉到1档位、下午9点至凌晨4点30分进行往返操作，以调整星期。

[2 星期语言]

• 星期可以2种语言相互切换。将时间设定为凌晨4点30分，按需要的语言进行往返操作后，之后的运行即显示为指定语言。

2. 星期调整完成后，表冠推回到正常位置。

D) 日期调整

1. 表冠拉到1档位。
2. 表冠从1档位拉至2档位一次，日历即跳动一格（前进一天）。
3. 日期调整完成后，表冠推回到正常位置。

本规格可能会变更，恕不另行通知。