



型号.JP27 配件列表

电池压簧	231-368
日历修正轮	213-615
日历托板	713-165
中心轮	028-A19
离合轮	064-790
线圈	246-A16
日历盘	108-K8XX
日历推动轮	103-A11
日历盖板	293-A38
日历盘限位簧	109-873
周历轮	200-163
周历驱动轮	203-201
周历盘限位簧	209-251
电路板	279-K41
五轮	084-700
秒轮	023-A25
时轮	075-B06
电池压簧绝缘片	230-220
日历快拨传动轮 (1)	087-184
日历快拨传动轮 (2)	087-A52
日历快拨传动轮 (3)	087-997
日历快拨传动轮 (4)	087-997
日历快拨传动轮 (5)	087-A90
日历过轮 (1)	087-A89
日历过轮 (2)	087-A91
转子	285-175
日历盖板螺丝 (x3)	929-809
电路板螺丝	923-107
主甲板 (2)螺丝	934-551
电路板盖板螺丝 (1)(x4)	922-149
电路板盖板螺丝 (2)	923-114
夹板螺丝	923-112
跨轮	072-121
拉档	067-173
拉档簧	077-136
柄轴	065-505
拔针轮	076-640
日历快跳传动轮压板	212-A52
柄轴压板	212-A53
开关按钮簧压片	212-A50
定子	190-A09
开关触点簧片	267-204
三轮	017-149
主夹板	701-H21
离合杆	071-136
** 长柄轴 **	065-508