



型号.JS50 配件列表

电池压簧	231-368
中心轮	028-A05
离合轮	064-790
线圈	246-A16
计时线圈	246-A33
电路板	279-J99
五轮	084-700
秒轮	023-A31
时轮	075-A24
电池压簧绝缘片	230-220
24小时传动轮	087-A45
日历快跳轮	087-184
计分传动轮 (1)	087-A43
计分传动轮 (2)	087-A44
计秒传动轮 (1)	087-A42
计分钟轮	291-206
跨轮	072-121
转子	285-175
计秒转子	285-A06
记秒线圈螺丝	922-166
记秒电路板螺丝 (1)(x2)	922-166
计时主夹板(2) 螺丝(x4)	929-804
电路板螺丝	923-107
机主螺丝 (2)	934-551
电路固定螺丝 (1)(x5)	922-149
电路板隔片螺丝 (2)	923-114
上夹板螺丝	923-112
计秒轮	251-310
拉档	067-194
拉档簧	077-136
柄轴	065-505
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-A20
开关按钮簧压片 (1)	212-A50
开关按钮簧压片 (2)	212-A51
定子	190-A09
计时定子 (1)	190-A03
开关触簧片 (1)	267-204
开关触簧片 (2)	267-204
三轮	017-149
主夹板	701-H21
计时主夹板 (1)	701-H22
计时主夹板 (2)	701-G55
离合杆	071-136
24小时驱动轮	100-807
** 长柄轴 **	065-508