



型号.JS05 配件列表

电池	280-330
电池压簧	231-368
日历修正轮	213-615
日历托板	713-159
中心轮	028-A19
离合轮	064-790
线圈	246-A16
计时线圈	246-A33
日历盘	108-K8XX
日历推动轮	103-A11
日历盖板	293-A15
日历盘限位簧	109-873
电路板	279-J99
五轮	084-700
秒轮	023-A25
时轮	075-A59
电池压簧绝缘片	230-220
日历快跳轮 (1)	087-184
日历修正快跳轮 (2)	087-A52
日历修正快跳轮 (3)	087-997
日历修正快跳轮 (4)	087-997
日历修正快跳轮 (5)	087-A90
计分传动轮 (1)	087-A86
计分传动轮 (2)	087-A87
计分传动轮 (3)	087-A88
计秒传动轮 (1)	087-A84
计秒传动轮 (2)	087-A85
计秒传动轮 (3)	087-A85
24小时修正过轮	087-A91
日历过轮	087-A89
计分钟轮	291-212
跨轮	072-121
转子	285-175
计秒转子	285-A21
记秒线圈螺丝	922-166
日历压片螺丝 (x3)	929-809
记秒电路板螺丝 (x2)	922-166
电路板螺丝	923-107
机主螺丝 (2)	934-551
电路固定螺丝 (1)(x5)	922-149
电路板隔片螺丝 (2)	923-114
上夹板螺丝	923-112
计秒轮	251-321
拉档	067-173
拉档簧	077-136
柄轴	065-505
拔针轮	076-640
日历快跳轮压片	212-A52
柄轴压板	212-A53
开关按钮簧压片 (1)	212-A50
开关按钮簧压片 (2)	212-A51
定子	190-A09
计时定子	190-A03
电路板隔片	720-931
切换点击停止杠杆 (1)	270-153
切换点击停止杠杆 (2)	270-153
开关触簧片 (1)	267-204
开关触簧片 (2)	267-204
三轮	017-149
主夹板	701-H21
计时主夹板	701-H22
24小时轮	189-161
离合杆	071-136
** 长柄轴 **	065-508