




型号 8285 使用说明书

A) 显示和按钮



B) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可手动上条的话一般顺时针转十五至二十下即可。

C) 校时

1. 将柄头拉到第二档位
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整后，把柄头推回正常位置。

D) 调整日历

1.把柄头拉至第一档

2.逆时针方向转动柄头，调整日历。

* 在下午9点至凌晨4点之间调整日历时，可能会发生不能调整的现象。

因此，请勿在上述时间段内调整日历

3.调整后，把柄头推回正常位置

E) 调整星期历

1. 将柄头拉到第一档位置

2. 顺时针转动柄头设定星期。

* 在下午九点至凌晨4点之间调整日历时，可能会发生不能调整的现象。

因此，请勿在上述时间段内调整日历

3. 调整之后将柄头推回原来的位置

这些规格可能会变更，恕不另行通知。