



## 型号.9T33 配件列表

|               |             |
|---------------|-------------|
| 电池            | 280-730     |
| 电池压簧          | 231-368     |
| 电池压簧绝缘片       | 230-220     |
| 中心轮           | 028-285     |
| 离合轮           | 064-790     |
| 线圈            | 246-182     |
| 时轮簧           | 078-040     |
| 电路板           | 279-B32     |
| 五轮            | 084-700     |
| 秒轮            | 023-325     |
| 时轮            | 075-446     |
| 跨轮            | 072-121     |
| 转子            | 285-175     |
| 线圈螺丝          | 930-640     |
| 上夹板螺丝 (x2)    | 923-112     |
| 拉档            | 067-194     |
| 拉档簧           | 077-136     |
| 柄轴            | 065-495     |
| 拔针轮           | 076-640     |
| 柄轴压板          | 212-246     |
| 定子            | 190-A02     |
| 三轮            | 017-149     |
| 上夹板           | 701-C76     |
| 离合杆           | 071-137     |
| <br>** 长柄轴 ** | <br>065-551 |