



型号 91XX 使用说明书

1) 显示和按钮

2) 上发条


3) 调整星期历

4) 调整日历

5) 校时

6) 调整月历

1) 显示和按钮



2) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

转十五至二十下，秒针即开始走动。

3) 调整星期历 (型号 9110)

柄头拉到一档，逆时针转动调整星期历。

4) 调整日历

柄头拉到一档，顺时针转动调整日历。

5) 校时

柄头拉到第二档调整时间，并确认上午或下午的钟点。

6) 调整月历

按月历调节钮，即D按钮调整月历

※如果按钮没有按到底的话，月历针可能会不跳动。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。