



## 型号.6S21 配件列表

电池连接片	231-994
日历修正轮	213-619
日历托板	714-078
分轮	028-A32
中心轮夹板	711-248
离合轮	064-970
线圈	246-147
1/20秒计时线圈	246-A19
日历盘	108-L8XX
日历推动轮	103-A17
日历盖板	293-A24
日历盘限位簧	109-890
电路板	279-K03
五轮	084-640
复位连接杆	260-991
复位连杆 (1)	270-157
复位连杆 (2)	270-156
秒轮 (=四轮)	023-267
时轮	075-A82
1/4秒计时中间轮 (1)	087-B10
1/4秒计时中间轮 (2)	087-B11
快拨轮中间轮 (1)	087-B19
快拨轮中间轮 (2)	087-B21
快拨轮中间轮 (3)	087-B20
快拨轮中间轮 (4)	087-B20
快拨轮中间轮 (5)	087-B17
跨轮中间轮 (1)	087-268
跨轮中间轮 (2)	087-268
计时分轮中间轮 (1)	087-B12
计时分轮中间轮 (2)	087-B13
计时分轮中间轮 (3)	087-B14
1/20秒计时中间轮 (1)	087-B15
1/20秒计时中间轮 (2)	087-B18
计分轮	291-222
跨轮	072-114
转子	285-A31
1/4秒计时转子	285-A29
1/20秒计时转子	285-A30
日历盘托板螺丝 (x3)	935-201
中夹板螺丝 (x3)	923-980
计时押板螺丝 (x6)	923-980
线圈螺丝 (x3)	923-112
中夹板螺丝 (x3)	929-650
电路板螺丝 (x3)	923-990
防磁板螺丝 (x2)	930-650
拉档押板螺丝	922-166
柄轴盖板螺丝	922-166
上夹板螺丝 (x3)	923-980
1/20秒计时秒针轮	251-333
拉档	067-999
拉档压簧	077-997
柄轴	065-A13
柄轴盖板	019-361
拔针轮	076-720
柄轴压板	212-A64
1/4秒计时支撑簧	903-A30
定子	190-A21
1/4秒计时定子	190-A22
1/20秒计时定子	190-A23
五轮停止杆	269-404
计时盘支撑	720-A02
机心托盘	226-A60
开关接触片	270-154
三轮	017-142
上夹板	701-H87
离合杆	071-997
1/4秒计时线圈	246-A18
1/4秒计时秒针轮	251-332